LILY FRANKY PRESENTS
The Adventure of Oden-kun

おでんくんのたまごっち

おでんくんのキャラクターがい～っぱい！
どんなおでんになるかは育て方次第！

TAMAGOTCH'S

©LILY FRANKY ©Oden to the people
©BANDAI·WiZ·2004
BANDAI 2007 MADE IN CHINA

取扱説明書



おでんくんからのおねがいです…。

おでんくんのたまごっちは、ほんのちょっとでも水がふれるとこわれてしまうことがあるので、注意してね。

- 手を洗った後や、ジュースのコップなどを持って手が湿っている時は、きちんと手を乾かしてからボタン操作をしてね。
- おでんくんのたまごっちを別売りのネックストラップにつけている人は、手や顔を洗ったり、うがいや歯磨きをする前に首からネックストラップをはずしてね。
- お風呂や脱衣室、プールなどは湿気の多い場所なので、おでんくんのたまごっちを持っていかないでね。また、ぬれているテーブルの上に置かないでね。
- 雨の日・雪の日などは、外でおでんくんのたまごっちを持ち歩かないでね。
- おでんくんのたまごっちを雨や汗で湿った洋服のポケットに入れないでね。また、ぬれているハンカチと一緒にポケットに入れないでね。
- おでんくんのたまごっちが汚れた時は、ぬれた布でふかずに、乾いた布やちり紙などでふいて、きれいにしてね。
- ペットがおでんくんのたまごっちをなめたり、おしっこをかけたりしないように気をつけてね。

“おでんくんのたまごっち”
（略して“おでんっち”）ついに登場!!

あの“おでんくん”のキャラクターがたまごっちになったよ！あなたの育て方次第でいろ～んなおでんくんのキャラクターに変身しちゃう!!

おでんっちのお世話をして、人気キャラクターに育てよう！おなかやごきげんのお世話はもちろん“しみこみ度”も重要なお世話だよ！あなたはどんなおでんっちに出会えるかな??

おでんっちのお世話ポイント！

①まめに“チェックメーター”をチェック!!（⇒⊂6⊃ページ）

②おなかが減っていたらごはんをあげよう！（⇒⊂8⊃ページ）

③ごきげんななめな時は、おやつをあげたり３種類の“ごきげん・マイルＵＰゲーム”（⇒⊂9⊃ページ）をしてあげよう！
おでんマイル（おでんっちのお金）もＵＰするよ！

④“しみこみ度”をＵＰさせよう！（⇒⊂18⊃ページ）
おでんっちに“ふた”をしたり“おつゆ”をかけたり上手に使い分けてね！

訪問者もおでんくんのキャラクター！

●病気治療（⇒⊂19⊃ページ）
からし先生やたこボールナースが治療にやって来る！


からし先生

●訪問販売（⇒⊂25⊃ページ）
１日２回おでんアイテムを売りにおじさんがやってくる！


おじさん

●お見合い（⇒⊂26⊃ページ）
お見合い相手を連れておでん沼のヌシがやってくる！


おでん沼のヌシ

“おでんマイル”を貯めておかいもの！

ごきげん・マイルＵＰゲーム（⇒⊂9⊃ページ）やツーしんゲーム（⇒⊂14⊃ページ）などでもらえる“おでんマイル”を貯めて、おでんアイテムをＧＥＴしよう！

訪問販売やＰＣ（パソコン）とツーしん（⇒⊂16⊃ページ）でおかいもの!!


もちぞう


おじさんのさいばし


もちもちレーダー


ガングロたまごちゃん人形


からし薬


スーパーペロ

…など他にもいろいろ全３０種類!!

もくじ

■本体の説明 ⊂1⊃
■おでんっちの誕生 ⊂2⊃
■おでんっちの成長 ⊂4⊃
■おでんっちを育てよう ⊂5⊃
■お世話のしかた ⊂6⊃

チェックメーター ⊂6⊃
おでんっちの状態をチェック！
食事 ⊂8⊃
ごはん・おやつを食べさせよう！
トイレ ⊂8⊃
うんちはトイレで！
ごきげん・マイルUPゲーム ⊂9⊃
ゲームでおでんマイルゲット！
通信 ⊂12⊃
おでんっちとツーしん！ ⊂13⊃
【親子の育て方】 ⊂15⊃
PC(パソコン)とツーしん！ ⊂16⊃

しみこみ ⊂18⊃
ふた・おつゆを使い分けてね！
治療 ⊂19⊃
病気になったらすぐに治療！
火 ⊂19⊃
夜寝るときは火を消してね！
おでん手帳 ⊂20⊃

●ともだち ⊂21⊃
●たからもの ⊂22⊃
●おこづかい ⊂23⊃
●おもいで ⊂23⊃

■訪問販売 ⊂25⊃
■占い日記 ⊂26⊃
■お見合い結婚 ⊂26⊃
■死んでしまったら ⊂27⊃
■時計操作 ⊂28⊃
■画面のコントラスト ⊂28⊃
■音のON／OFF ⊂29⊃
■電池交換のしかた ⊂29⊃
■こんな時は？ ⊂30⊃

本体の説明

表面



フック金具の突起を下げると、取り外すことができます。

★２種類のストラップは好きなほうをつけてね！

★フック金具は、機能上、先端が尖っているため、指などをはさむと危険です。使用目的以外では使わないようご注意ください。



裏面



故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作をしたりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

おでんっちの誕生

★おでんっちで楽しく遊ぶために１～６の操作は、必ず行ってください！



1＿本体側面の絶縁シートを抜いてね。

2＿【リセット操作】



本体裏面のリセットスイッチを、先の細い棒などで押してね。

⇒ピーッと音が鳴って、オープニングの後、時計セット画面になるよ。

★リセットスイッチはつまようじなどのとがった棒、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

3＿【時計セット】

今日の日付と時間をセットしてね。「月」「日」「時」「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。変更したい場合は、Cボタンを押すと1つ前の選択に戻ります。



時計セット画面

⇒日付によって季節のイベントが見られるよ！

4＿【誕生日登録】

誕生日登録画面で、3＿の「月」「日」設定と同じようにあなたの誕生日を登録してね。

あなたの
たんじょうび
1／1

⇒あなたの誕生日が来たら、おでんっちが祝ってくれるよ！

5＿【おでんっち誕生】

登録が終わると、おでんっち表示画面に戻るよ。



誕生！

⇒約１分後になべの中からおでんっち１世が誕生するよ!!

6＿【名前登録】

誕生したおでんっちに名前をつけてね。

Aボタンで「あ」～「⬅」までのひらがな・記号を選択し、Bボタンで決定すると、次の文字が選択できます。Cボタンを押すと１文字前の選択に戻ります。最大５文字まで入力できるよ！

なまえ
つけてね
おす♂
おでん



記号も25種入り！

★一度つけた名前は、その子が死ぬか、世代が変わるまで変更できません。

おでんっちの成長

おでんっちはいろんなキャラクターに変身しながら成長するよ！
キャラクターによって、生活のしかたや性格はさまざま！
どんなキャラクターになるかは、あなたのお世話しだい！
成長するキャラクターによってお祝いの“おでんマイル”（おでんっちのお金 単位：でん）がもらえるよ！

おでんっちの成長例


なべの中
おでん期
反抗期
思春期
産卵期
老後

なべの中：オス・メスどっちが生まれるかな??

おでん期：まだ通信遊びはできないよ！

反抗期：イッパイ遊びたいやんちゃな時期だね！

思春期：難しい年頃!?

産卵期：もう立派な大人!?

老後：おでんマイルを貯めてゆっくり過ごすのもいいね！

★おでんっちの性別は、実際のキャラクターの性別に関わらず、なべの中でどちらかに決まります。

おでんっちを育てよう

おせわマーク


チェックメーター ⇒⊂6⊃
食事 ⇒⊂8⊃
トイレ ⇒⊂8⊃
ごきげん・マイルUPゲーム⇒⊂9⊃
通信 ⇒⊂12⊃
呼び出しサイン
しみこみ ⇒⊂18⊃
治療 ⇒⊂19⊃
火 ⇒⊂19⊃
おでん手帳 ⇒⊂20⊃

おでんっちが鳴いて呼びかけてきたら（呼び出しサイン点灯！）、おせわマークを選んでお世話してね。（お世話のしかたはそれぞれのマークの説明ページを見てね。）
呼び出しサイン点灯中にちゃんとお世話をしないと、キャラクターによってはおねだりしたり、後ろを向いてイジケちゃったりするよ。


おねだり中


イジケ中

お世話のしかた

チェックメーター <<< おでんっちの状態をチェック!

マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定した後、ＡまたはＢボタンを押すと、「おなか・ごきげん」「しみこみ度・おでんマイル」「年齢・体重・名前」「性別・世代数」のデータが順番に表示されるよ。（Ｃボタンを押すとおでんっち表示画面に戻ります。）

ここをマメにチェックすることがお世話の基本だよ !!

★親子のおでんっち画面の時（⇒⊂15⊃ページ）は、チェックメーターは親のデータを表示するよ。

おなか・ごきげんチェック



ハートの数は４つ。始めは不満足の状態からスタート。黒いハートが増えるほど満足度が上がるよ。

しみこみ度・おでんマイルチェック



おでんっちのしみこみ度と、持っているおでんマイルの数が分かるよ。

しみこみ度は「０」の状態からスタート。しみこみ度が上がるほどメーターが右にのびるよ。

おでんマイルは9999でんまで保存できるよ。それ以上は、もらっても保存できないから注意してね。

年齢・体重・名前チェック



おでんっちの名前と、成長具合が数字で分かるよ。

年齢は１日１才、体重は、食事をすると増えるよ。おやつを食べると体重が増えやすいよ。ダイエットさせたい時は「ごきげん・マイルＵＰゲーム」（⇒⊂9⊃ページ）をしよう！

★体重が減りすぎると「ごきげん・マイルＵＰゲーム」ができなくなってしまうので、適度な体重を維持してあげてね。

性別・世代数チェック



おでんっちの性別、世代数がわかるよ。

なべから生まれた時は「１代目」からスタート。子供が産まれ、子供の代になると、世代数はＵＰするよ。

食事 <<< おなかが減ったら！


ごはん中

マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、「ごはん」か「おやつ」を選択・決定してね。
「ごはん」でおなかがUP！「おやつ」でごきげんがUPするよ！食べ過ぎると体重が増えすぎちゃうから注意してね。

トイレ <<< うんちをしたら！


ソワソワ中


トイレ中

おでんっちがうんちをしたそうにソワソワし始めたら、マークをAボタンで選択・Bボタンで決定してあげてね。ちゃんとトイレでうんちをするよ。
間に合わずうんちをしてしまっていたら、同様にマークでうんちを流してあげよう。

ごきげん・マイルUPゲーム

<<< おでんっちをきたえておでんマイルを貯めよう！

マークをAボタンで選択・Bボタンで決定したら、3つのゲームを選べるよ！
おでんっちのダイエット効果もあるので、体重調整のためにもゲームをしてあげてね。

★ゲーム終了後のおでんマイル獲得画面表示より前にCボタンを押すと、ゲームがキャンセルされ、ごきげん・マイルはUPしません。体重も変化しません。



おでんキャッチゲーム⇒⊂10⊃ページ

お客さんが注文するおでんをキャッチして、ごきげん・おでんマイルUP !!

だいこんしみこみゲーム⇒⊂10⊃ページ

大根にタイミング良くおつゆをかけて、ごきげん・おでんマイルUP !!

もちとびゲーム⇒⊂11⊃ページ

回転するもちのなわを飛んで、ごきげん・おでんマイルUP !!

おでんキャッチゲーム >>> おじさんのお手伝い！

お客さんの注文するおでんの形に合わせて横に流れる３つの具を下から順番に串に刺して、注文を完成させよう！おでんの具は ▲ こんにゃく、○ たまご、⊖ ちくわの３種類だよ。具の真ん中をねらってＡボタンまたはＢボタンで串をさそう！



串で狙い中

●ゲームクリア！
４回の注文に成功すると、ゲームクリア！
ごきげん⇒最高／おでんマイル⇒100でん獲得!!
●ゲームオーバー
おでんの具の形を間違えたり、時間切れになると、ゲームオーバー！
ごきげん／おでんマイル⇒成功回数に応じてＵＰするよ！
★１回も成功しないと、ごきげんもおでんマイルもＵＰしません。

だいこんしみこみゲーム >>> おいしいだいこんにしよう！

横に動くおたまが真ん中にきた時にタイミングよくＡボタンまたはＢボタンで止めておつゆをかけてね。上に表示されたタイムバーがイッパイになると、時間切れだよ。



しみこみ中

●ゲームクリア！
８回成功するとゲームクリア！
ごきげん⇒最高／おでんマイル⇒100でん獲得!!
●ゲームオーバー
おつゆをかける場所がずれたり、時間切れになると、ゲームオーバー！
ごきげん／おでんマイル⇒成功回数に応じてＵＰするよ！
★２回成功しないと、ごきげんもおでんマイルもＵＰしません。
★２回成功する毎にだんだん大根が黒くなっていきます。

もちとびゲーム >>> おでんくんのもちなわとび！

回転するもちのなわがおでんくんの下にきた瞬間にＡボタンまたはＢボタンを押して、とびこえよう！



とびこえ中

●ゲームクリア！
30回成功するとゲームクリア！
ごきげん⇒最高／おでんマイル⇒100でん獲得!!
●ゲームオーバー
もちをとびこえられずに転んでしまうとゲームオーバー！
ごきげん／おでんマイル⇒成功回数に応じてＵＰするよ！
★６回成功しないと、ごきげんもおでんマイルもＵＰしません。

通信 <<< ともだちやたからものを増やそう！

マークをAボタンで選択・Bボタンで決定すると、通信相手選択画面になります。通信したい相手の種類を選んでね。



通信相手選択画面

おでんっちとツーしん！⇒⊂13⊃ページ

おみやげ交換やゲームで「なかよし度」UP！

PC(パソコン)とツーしん！⇒⊂16⊃ページ

おでんアイテムが買えるよ！

★おでんっち以外のたまごっちシリーズとは、通信できません。

【通信時の注意】



通信遊びは「反抗期」からできるよ！

赤外線通信をする場合は、通信部の高さを水平にし、10cm以内の距離、30度の範囲内で行ってください。

★太陽光などの強い光の下では通信できません。

おでんっちとツーしん！

1 _ 通信相手選択画面で「おでんっち」をAボタンで選択・Bボタンで決定すると、通信待機画面になります。



お互いこの画面になったら、どちらかがBボタンを押してね！

2 _ ⊂12⊃ページの図のように、友達のおでんっちと上部の赤外線通信部を向かい合わせてね。

3 _ どちらか一方がBボタンを押すと通信スタートだよ!!



この画面が消えたら通信部を離してOKだよ。

★通信失敗画面が出たら⊂12⊃ページの注意をよく読んで、もう一度やり直してね。

★通信遊びは、【おみやげ交換】か【おでんマイル争奪戦】か【おはしゲーム】のいずれかをします。ゲームの勝敗は、おでんっちの生まれ持つ運です！



この画面が出たらやり直してね。

★お互いの仲が深まると、【恋愛結婚】するよ!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

【おみやげ交換】

どちらかのおでんっちがおみやげを渡しに飛び出して行くよ！おみやげの中身は二人の「なかよし度」(⇒⊂21⊃ページ)を大きく左右します。⇓



おみやげ渡し中

また、「おでん手帳」>「たからもの」(⇒⊂22⊃ページ)に保管されるおみやげもあるよ！

* * *

【おでんマイル争奪戦】

おでんっち同士がお互いにおでんマイルを出し合い、それをどちらがもらうか勝負します。勝った方は、相手の出したおでんマイルがプラスされ、ごきげんもUP！負けた方は、残念ながら出したマイルがマイナスされ、ごきげんもDOWNするよ。



ポイント出し中



勝負中

* * *

【おはしゲーム】

上からおはしが降りてきて、どちらか選ばれた方のおでんっちだけがおはしで持ち上げられます。選ばれた方が勝ち。勝った方は、おでんマイルがプラスされ、ごきげんもUP！負けた方は、ごきげんがDOWNするよ。



もちあげ中

* * *

【恋愛結婚】

お互いの「なかよし度」(⇒⊂21⊃ページ)が"ねつあい"同士で、産卵期になってから丸2日経つと、通信時に恋愛結婚をするよ。



恋愛中

(たまに"こいびと"同士でも突然結婚してしまうことも!?)

結婚すると、メスは2ひきの赤ちゃんを産んで、そのうち1ぴきはオスの方に移動します。親子の生活がスタートだよ!! 大事に育ててね!!



赤ちゃん誕生！

【親子の育て方】

⇒親おでんっちのお世話をすれば、子供のお世話は親がしてくれます。でも、病気だけは親も治せないので、あなたが治療してあげてね。



子育て中

⇒しばらくすると、親はいなくなってしまいます。親離れした朝、さみしそうな子供に新しい名前をつけてかわいがってあげてね。

⇒親が恋しくなったら、「おでん手帳」>「おもいで」>「ファミリー」で親の写真が見られるよ！(⇒⊂24⊃ページ)

★親が集めたアイテムや、おでんマイルは子に受け継がれます。

★親のともだちの記録は残りますが、なかよし度は"しりあい"に戻ります。

ＰＣ（パソコン）とツーしん！

ま・ず・は、ＰＣ（パソコン）で「おでんくんのたまごっち」へアクセス！！

＜おでんくんのたまごっちホームページのＵＲＬ＞

http://tamagotch.channel.or.jp/odenkun/

- ●ホームページは無料でご利用いただけますが、パソコンによる通信料、接続料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。
- ●遊び方は、ＰＣ（パソコン）のガイドに沿って操作をしてね！
- ●携帯電話では、ご利用できません。

【おかいもの】

1 ＰＣ（パソコン）のガイドに沿って、買いたいアイテムを選択すると、パスワードが表示されます。

2 通信相手選択画面で「ＰＣ」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、パスワード入力画面になります。



パスワード入力画面

3 下記の「パスワード入力方法」に従ってパスワードを入力すると、ＰＣ（パソコン）で選んだアイテムがおでんっちに届くよ！



【パスワード入力方法】



パスワード入力画面になったら、ＰＣ（パソコン）に表示されたパスワードを間違えないように入力します。

Ａボタンで０～９の数字を選択・Ｂボタンで決定すると、次の数字入力ができます。Ｃボタンを押すと、１つ前の数字に戻って修正ができます。１０桁入力できたら、Ｂボタンで決定してください。

4 アイテムと値段（おでんマイル）が表示された後、買い物確認画面になります。「かう」を選択・決定すると、アイテムが「おでん手帳」＞「たからもの」（⇒⊂22⊃ページ）に保管され、その分おでんマイルがマイナスされます。

★おでんマイルが不足している場合や、「かわない」を選択すると、アイテムは没収されて、おでんマイルも変化しません。




おかいあげ?
かう
かわない

買い物確認画面

しみこみ <<< おでんはしみ込み具合が命！



マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、「ふた」か「おつゆ」を選択・決定できるよ。
おでんっちが、暴れサインを出していたら「ふた」をしよう！反省の涙が出たら成功だよ！
しわしわサインを出していたら「おつゆ」をかけよう！喜んでくれたら成功だよ！
うまく使い分けて、しみこみ度をUPさせてね。


ふた中


おつゆかけ中

暴れサイン ⇒ふたをしよう！

●おなか・ごきげんが「０」ではないのに暴れながら呼びかけてくる時。


暴れ中

しわしわサイン ⇒おつゆをかけよう！

●おなか・ごきげんが「０」ではないのにしわしわになって呼びかけてくる時。


しわしわ中

治　療 <<< 病気になっちゃった！

ドクロマーク、虫歯マークが出たら病気のサイン！マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定して、病気サインが消えるまで治療してあげてね。
★ドクロマーク（おでんカゼ）をそのまま放置すると死んじゃうから注意してね。


おでんカゼ


虫　歯

火 <<< 眠りについたら…

マークをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、火を「つける」か「けす」を選択できるよ。夜におでんっちがあくびをし始めたら、そろそろ寝る時間です。その時火を消すと、そのまま眠り始めるよ。すでに睡眠中でも呼び出しマークが点灯中に火を消してあげよう！朝のあくびはただ眠いだけ。火は消さないでね。（おでんっちが眠ると「火」・「チェックメーター」・「おでん手帳」以外の操作はできません。）


あくび中


睡眠中
消灯中

📖 おでん手帳 <<<たいせつなモノはここへ！


ともだち
たからもの
おこづかい
おもいで

📖マークをAボタンで選択・Bボタンで決定すると、「ともだち／たからもの／おこづかい／おもいで」選択画面になります。

ともだち ⇒⊂21⊃ページ

通信したともだちの写真を保存。「なかよし度」がわかるよ！

たからもの ⇒⊂22⊃ページ

おかいものやおみやげ交換などで手に入れたアイテムを保管。そのアイテムを使って遊べるよ！

おこづかい ⇒⊂23⊃ページ

おでんマイルを保存。

おもいで ⇒⊂23⊃ページ

- ●おはか…死んでしまったおでんっちの写真を保存。供養をすることができるよ！
- ●ファミリー…ファミリーの写真を保存。

ともだち







「ともだち」をAボタンで選択・Bボタンで決定すると、通信で遊んだともだちの「名前・ともだちになった順番」が出てくるよ。（Aボタンを押していくと古いともだちから順に出てきます。）ともだち表示画面でBボタンを押すと、そのともだちの「性別」「なかよし度」が順に表示され、あなたのおでんっちがともだちのコトをどう思っているかがわかるよ。

【なかよし度】

同じともだちと何度も遊ぶと、だんだん「なかよし度」が上がっていくよ。おみやげによっては、なかよし度が急に上がったり下がったりするよ。

「なかよし度」変化例（異性同士の場合）

ねつあい
↑
しりあい⇒ともだち⇒しんゆう⇒だいしんゆう⇒こいびと

（同性同士の場合は「だいしんゆう」までだよ）

また、同じ親から生まれた兄弟と何度も遊ぶと「兄弟なかよし度」が上がっていきます。

よそよそきょうだい⇒なかよしきょうだい⇒むつまじきょうだい

ともだちが50人に達すると、新しいともだちと通信ができなくなります。新しいともだちと通信する時に「ともだちがいっぱいです」という画面になったらお別れするともだちを選んでね。

ともだちが
いっぱい
です

* * *

【 お別れのしかた 】

ともだちの「性別」または「なかよし度」表示画面で、Ａボタンを押すと「おわかれ？」という確認画面が表示されます。

「はい」を選択・決定し、「ほんとに？」という確認画面でも「はい」を選択・決定すると、そのともだちのデータは完全に消去されます。



たからもの

「たからもの」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると今まで手に入れたアイテムがたからものとして保管されているよ。アイテムをＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、アイテムによって、おでんっちはそのアイテムを使って遊んだりするよ。どのおでんっちがどんなアイテムで遊ぶか試してみよう！



アイテム例

アイテム遊び中

おこづかい

「おこづかい」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すると、今まで「ごきげん・マイルＵＰゲーム」などで貯めたおでんマイルを見ることができるよ。

もっている
おでんマイル
150

おもいで

「おもいで」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定したら、「おはか」か「ファミリー」を選択・決定してね。

おはか

【 死んでしまったおでんっちの写真を見る 】

1＿Ａボタンを押すと、死んでしまったおでんっちの「写真・名前」を３人まで見ることができます。



2＿Ｂボタンを押すと、写真のおでんっちの「死んだ年齢・体重・死因」が表示されます。


8才
50g
しいん
えいようぶそく

【死んでしまったおでんっちを供養する】

前ページ2＿の画面でBボタンを押すと、そのおでんっちの供養をすることができます。供養すると死んだおでんっちもきっと喜んでくれるよ！（死んだおでんっちを供養しておくと、あなたのおでんっちが死にそうになった時に助けに来てくれるかも!?⇒⊂27⊃ページ）



神様と供養中

ファミリー

３世代前までのファミリーの写真と名前を見ることができるよ！ Aボタンを押すと、
「おとうさん」／「おかあさん」
⇒「おじいちゃん」／「おばあちゃん」
⇒「ひいじいちゃん」／「ひいばあちゃん」
の順に「写真・名前」が表示されます。





訪問販売

おでんっちが反抗期になると、時々“おじさん”がアイテムを持って登場するよ！そんな時はA・B・Cいずれかのボタンを押してみよう！
おじさんが持ってきたアイテムと値段（おでんマイル）を教えてくれるよ。
もう一度A・B・Cいずれかのボタンを押すと、買い物確認画面になるので、「かう」か「かわない」をAボタンで選択・Bボタンで決定してね。「かわない」を選択するか、おでんマイルが不足している場合、おじさんは、しぶしぶ帰っていくよ。



おじさん登場中



買い物確認画面

★訪問販売で買えるアイテム以外にもまだまだアイテムがあるよ！PC（パソコン）とのツーしん（⇒⊂16⊃ページ）で購入してね！

占い日記



おでんっちが産卵期になると、夜寝る前に机に向かって何か書いているよ！そんな時はA・Bどちらかのボタンを押してみよう！明日の運勢を占って、書いていたものを見せてくれるよ！

★占いは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

お見合い結婚

おでんっちが年頃（産卵期になって丸3日経過後くらい）になると、時々“おでん沼のヌシ”がお見合い写真を持って登場するよ! そんな時はA·B·Cいずれかのボタンを押してみよう！ヌシがお見合い相手を連れてきます。

その後、お見合い確認画面になるので、お見合いを「する」か「しない」かAボタンで選択・Bボタンで決定してね。

お見合いをすると、結婚して子供が産まれるよ。（親子の育て方⇒⊂15⊃ページ）



ヌシ登場中



おみあい
➡する
しない

お見合い確認画面

死んでしまったら

おでんカゼのまま放置したり、あまりお世話をしてあげないと、おでんっちは死神にとりつかれてしまいます。その状態になると「おでん手帳」>「おもいで」以外の操作ができなくなります。「おもいで」>「おはか」で死んでしまったおでんっちを供養すると、そのおでんっちが助けに来てくれるかも!?



とりつかれ中

おでんっちが死んでしまうと、お墓画面になります。お墓画面でAボタンを押すと、死んでしまったおでんっちの「年齢・体重・名前」が表示され、もう一度Aボタンを押すと「性別・世代数」が見られるよ。（Cボタンを押すと元の画面に戻ります。）



お墓画面

【新しいおでんっちを育てたい時】

Cボタンを押しながらAボタンを押してね。なべが画面に現れ、約1分後におでんっちが誕生するよ！（集めたアイテムやおでんマイルはそのまま受け継がれます。）

死んでしまったおでんっちは、「おでん手帳」>「おはか」に保存されます。次に育てるおでんっちで供養してあげてね！

時計操作

●時計を見たい時……おでんっち表示画面でＢボタンを押すと、時計画面になります。もう一度Ｂボタンを押すと、おでんっち表示画面に戻ります。

●時計を修正したい時……Ｂボタンを押して時計画面にし、Ｃボタンを押しながらＡボタンを押すと、時計セット画面になります。その後は【時計セット】（⇒⊂2⊃ページ）と同じです。

●１２または２４時間表示……時計画面の状態でＡボタンを押すとＡＭまたはＰＭの表示が消え、２４時間表示になります。戻すにはもう一度Ａボタンを押します。



12時間表示



24時間表示

画面のコントラスト

時計画面で、Ｃボタンを押しながらＢボタンを押すとコントラスト調整画面になります。

Ａボタンを押すと液晶画面が薄くなり、Ｂボタンを押すと濃くなります。Ｃボタンを押すと時計画面に戻ります。



音のＯＮ／ＯＦＦ

おでんっち表示画面の時に、Ａボタンを押しながらＣボタンを押すと、音のＯＮ／ＯＦＦ選択画面になります。「おん」か「おふ」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定します。

★音を「おふ」にすると、呼び出し音も鳴らないので注意してね。



電池交換のしかた

電池が消耗すると電池交換マークが表示され、全ての操作ができなくなります。新しい電池に交換してね。



⇓



1＿プラスドライバーで本体裏側のねじをゆるめ、電池ブタをはずします。

2＿消耗した電池を取り出し、新しいコイン電池（CR2032）１個（別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットします。

3＿ツメを差し込んで電池ブタを閉じてからねじを閉めます。

4＿リセットスイッチを押して、「ろーど」をＡボタンで選択・Ｂボタンで決定すれば、育て中のおでんっちのお世話を続けられるよ！（⇒⊂32⊃ページ）

こんな時は？

●元気そうなのに「ごきげん・マイルUPゲーム」をしてくれない！

⇒体重をチェックしよう！（⇒⊂7⊃ページ）おでんっちがやせ過ぎになっているはずだよ。ごはんやおやつを食べさせて、体重を増やしてからトライしてね！

●おでんっち同士の通信ができない！

⇒お互いのおでんっちが「反抗期」以上になっているか確認してね！

⇒太陽光などの強い光の下では、通信できないよ！

⇒正しい距離で向かい合わせてね！（⇒⊂12⊃ページ）（近づきすぎても失敗する場合があるよ。）

⇒お互い通信待機画面になったら、どちらか一方がもう一度Ｂボタンを押すのを忘れないでね！（⇒⊂13⊃ページ）

●“ねつあい”同士なのに通信しても結婚しない！

⇒お互い“ねつあい”同士でも、産卵期になってから丸２日経過していないと結婚はしないよ！（⇒⊂14⊃ページ）

●液晶の画面が見づらい！

⇒時計画面でＣボタンを押しながらＢボタンを押して、画面のコントラストを調整してね！（⇒⊂28⊃ページ）

●音がしなくなった！

⇒おでんっち表示画面でＡボタンを押しながらＣボタンを押して、音のＯＮ／ＯＦＦを切り替えてね！（⇒⊂29⊃ページ）

●たからもので遊べない！

⇒「たからもの」（⇒⊂22⊃ページ）を持っていても、キャラクターや成長段階によって、遊べるものと遊べないものがあるよ！いろんなキャラクターで試してね！

●おでんっちが起きない！寝ない！

⇒キャラクターによって、起床・就寝時間は違うよ！（時間になったらおでんっちは自分で眠りに入り、朝も自分で起きるよ！）

⇒時計設定が合っているか確認してね！（⇒⊂28⊃ページ）⇓

AM／PMを間違えると、おでんっちの生活も逆転しちゃうよ！

●うるう年の２月29日の日付表示は？

⇒本商品の日付設定は、「うるう年」に対応していません。うるう年の２月２９日になったら⊂28⊃ページの時計操作で日付を「２／29」に合わせてください。３月１日からは通常どおりご使用いただけます。

【こんな時はリセット操作】

⇒初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。
⇒本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなった時。
⇒画面の状態、音や動作がおかしい時。
★リセットスイッチを押しても画面が表示されない場合は電池を一度とり出してもう一度セットしなおしてください。（⇒⊂30⊃ページ）

ろーど
りせっと

リセットスイッチを押すと、「ろーど／りせっと」選択画面が表示されます。

●育て中のおでんっちのお世話を続けたい場合は、「ろーど」をAボタンで選択・Bボタンで決定。

⇒おでんっち表示画面に戻ります。その後、「時計操作」（⇒⊂28⊃ページ）で時計を修正してね。

●新しいおでんっちから育てたい場合は、「りせっと」をAボタンで選択・Bボタンで決定。

⇒しばらくすると時計セット画面になります。その後、【時計セット】（⇒⊂2⊃ページ）と【誕生日登録】（⇒⊂3⊃ページ）をすると、新しいなべから１代目のおでんっちが誕生します。

★「りせっと」を選択・決定すると、「おでん手帳」に保存されているモノがすべて消えてしまうので注意してね !! 設定したデータも初期設定に戻ります。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター
（東日本）柏市豊四季241-22　〒277-8511
☎ 04-7146-0371
（西日本）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072
☎ 06-6375-5050
●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

≪商品・修理品送付先≫
バンダイ　栃木修理・配送センター
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298
☎ 0282-85-0255

くちにいれない

⚠ 注意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小さなストラップ、ねじ、コイン電池（CR2032）を口の中に絶対に入れないでください。

●誤飲の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●ストラップのフック金具は、機能上、先端が尖っているため、指などをはさむと危険です。使用目的以外では使わないようご注意ください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●万一、コイン電池（CR2032）を飲み込んだ時、コイン電池からもれた液が目に入った時は、すぐに医師に相談してください。
もれた液がひふや服についた時は水で洗ってください。

●コイン電池（CR2032）の交換は保護者の方が行ってください。

●コイン電池（CR2032）は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。

●⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●コイン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作をしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●本商品のストラップは「おでんくんのたまごっち」専用です。「おでんくんのたまごっち」以外のものを取り付けないでください。破損する恐れがあります。

●ストラップの耐荷重は3㎏です。

●セットされている電池はテスト用です。電池交換マークが表示されたら、コイン電池（CR2032）1個（別売り）を交換してください。

●通信中は本体を動かさないでください。

●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。

●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。

●電池交換、初めて遊ぶ時、画面の状態、音や動作がおかしい場合は、リセットスイッチを押してください。

●通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。

●通信部との間に障害物があると赤外線を感知しなくなり通信できなくなります。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。

●電池交換の際は、ねじにあったドライバーを使ってください。

●ブリスター（透明カバー、透明トレイ）、液晶保護シートは梱包材ですので開封後は、すぐに捨ててください。

●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。